



Pasii necesari pentru sincronizarea telecomenzii:

-Sirocoul trebuie sa fie in modul de repaus pentru a putea fi posibil acest lucru.

-Se apasa simultan butonul din partea dreapta sus(sageata cu numarul 1) si butonul din partea stanga sus (sageata cu numarul 2)

-Se apasa butonul On de pe telecomanda (Sageata cu numarul 3).